

Tomar prestados anclajes inferiores para la posición de asiento central

PASO 1

¿El fabricante del vehículo permite el uso de los anclajes inferiores en la posición de asiento central trasero?

SÍ



NO

PASO 2

¿El fabricante del asiento de seguridad permite el uso de anclajes inferiores que estén separados por más de 11 pulgadas (28 cm)?

SÍ



NO

PASO 3

Si el fabricante del asiento de seguridad especifica un espacio máximo entre los anclajes inferiores que se toman prestados, ¿los anclajes inferiores que se toman prestados se encuentran dentro de esta distancia permitida?

SÍ



NO



SE PERMITE EL PRÉSTAMO

Puede instalar el asiento de seguridad en la posición del asiento central usando los anclajes inferiores internos de las posiciones de los asientos exteriores.

Igualmente se aplican los límites de peso del anclaje inferior.

NO SE PERMITE EL PRÉSTAMO

No se puede instalar el asiento de seguridad en la posición central de los asientos usando anclajes inferiores prestados. Para una instalación en la posición central del asiento, debe usar el cinturón de seguridad para instalar un asiento de seguridad.



Si no puede determinar si el préstamo está permitido por el fabricante del asiento de seguridad o del vehículo, utilice el cinturón de seguridad para instalar el asiento de seguridad en una posición de asiento trasero central.

CONSEJO DE TÉCNICO

Si el cuidador parece decepcionado cuando se indica que no se permite el uso de anclajes inferiores, recuérdale que las instalaciones que usan un cinturón de seguridad o anclajes inferiores son diferentes, pero cualquiera de los métodos es seguro si se siguen todas las instrucciones.