

¿Qué bloquea el cinturón de seguridad?

NUEVO

PASO 1

¿El asiento de seguridad tiene una función de bloqueo de seguridad?



SIN BLOQUEO DE SEGURIDAD

El asiento de seguridad no tiene un bloqueo de seguridad para reemplazar la función de bloqueo del cinturón de seguridad.



CON BLOQUEO DE SEGURIDAD

El asiento de seguridad tiene un bloqueo de seguridad, pero el fabricante del vehículo no permite que la función de bloqueo del cinturón de seguridad se reemplace con un bloqueo de seguridad.



CON BLOQUEO DE SEGURIDAD

El asiento de seguridad tiene un bloqueo de seguridad, y el fabricante del vehículo permite que la función de bloqueo del cinturón de seguridad se reemplace con un bloqueo de seguridad. El bloqueo de seguridad puede usarse para instalar un asiento de seguridad.



AHORA PRUEBE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD PARA VERIFICAR QUE SE BLOQUEA.



NO SE NECESITAN MÁS VERIFICACIONES DE BLOQUEO.



RETRACTOR

PASO 2

Tire lenta y suavemente para extraer por completo la correa del retractor. No tire de la correa rápidamente, ya que esto podría activar la función de bloqueo de emergencia y evitar que extraiga la correa por completo.

PASO 3

Suelte lentamente unos centímetros de correa para que ingresen en el retractor. Preste atención para ver si escucha un sonido de clic.

PASO 4

Mientras aún sostiene la correa, intente volver a sacar la correa suavemente.



RETRACTOR SIN BLOQUEO

El retractor le permite volver a extraer la correa. No se escucha un sonido de clic al volver a soltar la correa para que ingrese en el retractor. Tiene un retractor sin bloqueo.



RETRACTOR CON BLOQUEO

El retractor no le permite volver a extraer la correa. Es posible que escuche un sonido de clic al volver a soltar la correa para que ingrese en el retractor. Tiene un retractor con bloqueo que puede usar para instalar un asiento de seguridad.



AHORA PRUEBE LA PLACA DE CIERRE PARA VERIFICAR SI TIENE BLOQUEO O NO.



NO SE NECESITAN MÁS VERIFICACIONES DE BLOQUEO.



A LA SIGUIENTE PÁGINA

DE LA PÁGINA ANTERIOR



PLACA DE CIERRE

PASO 5

Abroche el cinturón de seguridad.

PASO 6

Tome el centro del cinturón de regazo. Tire firmemente hacia arriba.

**PLACA DE CIERRE SIN BLOQUEO**

El cinturón de regazo se alarga o se desliza a través de la placa de cierre. Tiene una placa de cierre sin bloqueo.



DEBE PROSEGUIR CON LOS PASOS ADICIONALES DE BLOQUEO DE CINTURÓN APROBADOS.

**PLACA DE CIERRE CON BLOQUEO**

El cinturón de regazo no se alarga ni se desliza a través de la placa de cierre. Tiene una placa de cierre con bloqueo que puede usar para instalar un asiento de seguridad.



NO SE NECESITAN MÁS VERIFICACIONES DE BLOQUEO.

**PASO 7**

Si el cinturón de seguridad es un cinturón de hombro y regazo y la placa de cierre no está cosida, puede usar un clip de bloqueo para instalar el asiento de seguridad.



NO SE NECESITAN MÁS VERIFICACIONES DE BLOQUEO.